

FONO STEELPRO ZEN 7 SNR 29 dB PARA CASCO

STEELPRO ZEN 7 SNR 29 dB HEARING PROTECTOR FOR HELMET

SKU: FLUOR: 201851300676, VERDE OSCURO: 201851300674



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 40 unidades

INFORMATION

- Packing: Unit box
- Master box: 40 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	18	8,8	12	0,23
Caja máster / Master box	53	50	39	11

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN 352-3



DESCRIPCIÓN

La línea de protectores auditivos Steelpro modelo ZEN 7 está diseñada para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido evitando pérdidas de audición. Es un protector auditivo de alta visibilidad. Adaptable a cualquier tipo de casco certificado.

DESCRIPTION

The Steelpro model ZEN 7 line of hearing protectors is designed to protect against daily risks caused by noise, avoiding hearing loss. It is a high visibility hearing protector. Adaptable to any type of certified helmet.

CARACTERÍSTICAS

Copas de ABS y Poliuretano Termoplástico (TPU). Soporte metálico de acero inoxidable. Almohadilla de espuma de poliuretano.

CHARACTERISTICS

Cups in ABS and Thermoplastic Polyurethane (TPU). Stainless steel metal support. Polyurethane foam pad.

Atenuación global en frecuencias Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)	
H	33 dB
M	27 dB
L	19 dB
SNR	29 dB

Global attenuation in High (H) - Medium (M) - Low (L) frequencies	
H	33 dB
M	27 dB
L	19 dB
SNR	29 dB

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres de mantención, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería.

USES

Grinding, airports, grinding, drills, maintenance workshops, trimmers, chainsaws, carpentry, construction, mining.

ADVERTENCIAS

Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz solar.

WARNINGS

Always store the product in its original packaging and away from direct sources of heat and sunlight.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- Antes del ajuste: inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas no estén deterioradas o dañadas. Si alguna de las partes está dañada o deteriorada, deseche inmediatamente el protector auditivo y reemplácelo por uno nuevo. Retire cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.
- Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "click" que indica el cierre correcto).
- Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, presione el soporte hasta que se escuche un "click" indicador del ajuste correcto. Si es necesario ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.
- Posición de descanso: sostenga la copa y, con el soporte, muévela lejos de la oreja hasta que haga "click" indicando ajuste en la posición siguiente que es distante de la oreja.
- Posición de reserva: una vez que la orejera está en posición de descanso, rote las copas sobre su eje, posicionándolas sobre el casco. Esta es la posición de reserva.
- IMPORTANTE: no presione las orejeras sobre la carcasa del casco porque esto puede bloquear el resorte en el soporte y dañar la ranura de fijación, en el casco.
- Posición de almacenaje: cuando el casco no esté en uso, baje las orejeras y presiónelas hacia adentro. Conserve siempre las orejeras limpias, secas y a temperatura ambiente.
- Se recomienda utilizar este protector auditivo con los cascos de seguridad certificados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse a temperatura ambiente.
- Utilice jabones o detergentes que no sean alergénicos o irritantes para el usuario. Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique alcohol isopropílico o etanol al 70%, con un algodón.
- Si las orejeras no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas y obtenga unas nuevas.
- Las orejeras en particular, las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso y deben ser examinadas a intervalos frecuentes por posible presencia de grietas y escapes.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

- *Before adjustment: inspect the product to ensure that the cups, supports or pads are not damaged or deteriorated. If any part is damaged or deteriorated, immediately discard the hearing protector and replace it with a new one. Remove hair, earrings, or other objects that may affect the acoustic seal before fitting the earmuff.*
- *Cup adjustment: insert the tab of the earmuff firmly into the slot on the side of the helmet until it is fixed (a "click" should be heard to indicate correct closure).*
- *Working position: with the cups over the ear, press the support until you hear a "click" indicating the correct fit. If necessary, adjust the earmuffs by sliding them along the support to the most suitable and comfortable height, making sure they do not cause irritation. The entire surface of the pad should press against your head, but comfortably.*
- *Rest position: hold the cup and, with the holder, move it away from the ear until it clicks indicating adjustment in the next position that is distant from the ear.*
- *Reserve position: once the earmuff is in the rest position, rotate the cups on their axis, positioning them on the helmet. This is the reserve position.*
- *IMPORTANT: do not press the earmuffs onto the helmet shell as this can block the spring on the bracket and damage the fixing slot on the hull.*
- *Storage position: when the helmet is not in use, lower the earmuffs and press them inward. Always keep ear muffs clean, dry and at room temperature.*
- *It is recommended to use this hearing protector with certified safety helmets.*

CARE AND CLEANING

- *At the end of each use, the pads should be cleaned with neutral soap and dried at room temperature.*
- *Use soaps or detergents that are not allergenic or irritating to the user. For proper disinfection, hold the earmuff with one hand and apply isopropyl alcohol or 70% ethanol with a cotton swab.*
- *If the earmuffs cannot be cleaned, disinfected, or are damaged, throw them out and get new ones.*
- *Earmuffs in particular, the cushions, can deteriorate with use and should be inspected at frequent intervals for cracks and leaks.*